

Halterung für die Kaminbänke „DB/DC“ – Montageanleitung Bench grip support – „DB/DC“ type – Installation instructions



Beginnen Sie die Arbeiten mit der Demontage der Dachziegel an der Stelle, an der die Dachkonstruktion angebracht werden soll.

Beginnen Sie die Arbeiten mit dem Entfernen der Dachziegel an der Stelle, an der der Dachgang angebracht werden soll.



Zur Dachkonstruktion müssen zwei Montageplatten (Höhe ca. 2,5 cm – an der Befestigungsstelle des Trägers und eine Standardplatte an der unteren Stützstelle des Trägers) angeschraubt werden.

Die Höhe der Montage der Latten hängt vom Dachziegelmodell ab.

Zwei Montageleisten sollten an der Dachkonstruktion verschraubt werden (Höhe ca. 2,5 cm – an der Stelle der Befestigung der Stütze und eine Standardleiste an der Stelle der unteren Stütze). Die Montagehöhe der Leisten hängt vom Dachziegelmodell ab.



Bei Dachziegeln, die direkt auf der befestigten Halterung verlegt werden sollen, müssen die kollidierenden Verschlüsse entfernt werden.

Bei Dachziegeln, die direkt auf der befestigten Stütze verlegt werden sollen, müssen die kollidierenden Verriegelungen entfernt werden.



Der nächste Schritt besteht darin, das untere Element der zweiteiligen Halterung (Typ DB/DC) mit Sechskantschrauben an der zuvor montierten unteren Montage-Latte zu befestigen.

Der nächste Schritt besteht darin, den unteren Teil der zweiteiligen DB/DC-Halterung mit den Sechskantschrauben an der zuvor befestigten unteren Installationsleiste anzuschrauben.



auf dem Foto: Dachziegel Roben – MONZAplus



ABSTAND DER HALTERUNGEN – MAX. 80 CM

BROOF PLATFORM ABSTAND – MAX. 80 CM



Nach dem Verlegen der nächsten Dachziegelreihe muss das zweite Element der zweiteiligen DB/DC-Halterung auf die gleiche Weise montiert werden.

Nach dem Verlegen der nächsten Dachziegelreihe muss das zweite Teil der zweiteiligen DB/BC-Halterung auf die gleiche Weise befestigt werden.



Die Befestigung der Schornsteinbank muss auf der Halterung angebracht und ausgerichtet werden. Beide Elemente müssen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben miteinander verschraubt werden (2 Stück/Halterung).

Legen Sie die Montagehalterung für die Dachplattform auf die Stütze und richten Sie sie aus. Beide Elemente müssen mit dem mitgelieferten Schraubensatz (2 Stück pro Stütze) miteinander verschraubt werden.



Nach der Befestigung der zweiten Halterung mit der Montagehalterung (mit den mitgelieferten Schrauben) muss die Dachplattform verschraubt werden. Anschließend muss die korrekte Montage überprüft werden, insbesondere die Stabilität aller mechanischen Verbindungen.

Nach der Befestigung des zweiten, angrenzenden Satzes, bestehend aus einer Stütze und einer Montagehalterung, schrauben Sie die Dachplattform fest. Überprüfen Sie abschließend die korrekte Ausführung der Montage. Überprüfen Sie insbesondere die Stabilität aller mechanischen Verbindungen.



Nach dem Verlegen der oberen Dachziegelreihe müssen die Stellen, an denen die Schlösser ausgeschnitten wurden, abgedichtet werden, z. B. mit einem Dachdichtungsmittel.

Nach dem Verlegen der oberen Dachziegelreihe müssen die Stellen, an denen die Schlösser ausgeschnitten wurden, z. B. mit einem Dachdichtungsmittel abgedichtet werden.



Die Montage der mdm[®]-Schornsteinstufe erfolgt auf die gleiche Weise. Die Schornsteinstufen werden direkt an die Halterung geschraubt (ohne die Befestigung der Schornsteinbank).

Die Montage der mdm[®] Dachstufe erfolgt auf die gleiche Weise. Die Dachstufen werden direkt an die Halterung geschraubt (im Gegensatz zu einer Dachplattform, die eine Befestigungsklammer benötigt).